

Garmin edge explore fiets 010-02029-10

Artikelcode : GGEDGEEXPLORER



De Garmin Edge Explore kan je eenvoudig verbinden met je smartphone. Zo houd je al jouw prestaties en de prestaties van anderen in de gaten tijdens het fietsen. Je inkomende berichten worden hier ook op getoond. Stel nu je fietsroute gemakkelijk in of kies last minute voor een onbekende fietstocht. Ben je verdwaald? Geen zorgen! Dankzij de Trackback-functie vind je altijd weer de weg naar huis. Wanneer je onverhoopt in de problemen komt of betrokken raakt bij een ongeval, verstuurt de Explore automatisch waarschuwingen naar een aangewezen contactpersoon.

€ 236,99

Adviesprijs € 249,99

Kenmerken

Water:	Nee
Sport (fitness, hardlopen):	Ja
Outdoor:	Nee
Geocaching:	Nee

Auto:	Nee
Vliegen:	Nee
Fiets:	Ja
Motorfiets:	Nee
Truck:	Nee
Camper/caravan:	Nee
Golf:	Nee
Traffic Message Channel (TMC):	Nee
Live service:	Ja
Live Traffic Message Channel (TMC):	Nee
Rijbaanbegeleiding:	Nee
Waypoints:	Ja
Aantal Waypoints:	200
Route ontwijking:	Ja
Aantal routes:	100
Inclusief mappen:	Ja
Lifetime kaart updates:	Nee
Mogelijkheid om mappen toe te voegen:	Ja
Beeldschermdiagonaal:	3 "
Touchscreen:	Ja
Resolutie:	240 x 400 Pixels
Backlight display:	Ja
Interne opslagcapaciteit:	16 GB
Bluetooth:	Nee
Text-to-speech berichten lezer:	Nee
Tijd/afstand waarschuwing:	Ja
Vormfactor:	Handheld/Fixed
Kleur van het product:	Zwart, Wit

RoHS compliance:	Nee
Waterbestendig:	Ja
Type stroombron:	Batterij/Accu
Energie-opslagtechnologie accu/batterij:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Type accu/batterij:	Ingebouwd
Tijd/afstand waarschuwing:	Ja
Gewicht:	116 g
Breedte:	55 mm
Diepte:	22 mm
Hoogte:	105 mm
Text-to-speech berichten lezer:	Nee
Waypoints:	Ja
Aantal Waypoints:	200
RoHS compliance:	Nee